

CATVワンタッチ選局設定ガイド

ワンタッチ選局とは、普段よくご覧になるチャンネルをリモコンの数字ボタンに登録できる機能です。
よく見るチャンネルを登録しておくことで選局時に便利です。
コミュニティ放送・デジタル専門チャンネルのワンタッチ選局には設定が必要です。



1 チャンネル番号入力でチャンネルを選局する

CEK デジタル放送チャンネルガイドを参照の上、登録したいチャンネルを選局して下さい。チャンネル番号入力ボタンは Panasonic ロゴのあるカバーを開けた箇所にあります。
(例) キッズステーション



2 お好み選局ボタンを3秒以上長押しする

画面中央に下のような表示が出るまでお好み選局ボタンを長押しして下さい。

お好み設定			707					
1/3ページ			2/3ページ			3/3ページ		
1	2	3	1	2	3	1	2	3
4	5	6	4	5	6	4	5	6
7	8	9	7	8	9	7	8	9
10	11	12	10	11	12	10	11	12

▲▼▶▶ 選択 決定 登録 お好み選局1秒押し 削除

3 設定したいボタンに合わせて決定ボタンを押す

「1/3 ページ」の [1] ~ [12] の中で設定したいチャンネルボタンの箇所に上下左右ボタンであわせて決定ボタンで設定します。引き続き設定する場合は①から繰り返して下さい。
なお「2/3 ページ」と「3/3 ページ」の [1] ~ [12] に登録した場合は選局ができません。

お好み設定			707					
1/3ページ			2/3ページ			3/3ページ		
1	2	3	1	2	3	1	2	3
4	5	6	4	5	6	4	5	6
7	8	9	7	8	9	7	8	9
10	11	12	10	11	12	10	11	12

▲▼▶▶ 選択 決定 登録 お好み選局1秒押し 削除

②以降で長時間操作を行わないと表示が消えてしまいます。
その場合は②から再度操作を行ってください。

お問い合わせは **エコーシティ・駒ヶ岳**

Tel.(0265)82-4000 Fax.(0265)82-4736 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 15309
ホームページ <https://cek.co.jp/>
(平日 8:30 ~ 17:30)